Отчет по лабораторной работе №2: "Гистерезис"

Никитин Илья

1 октября 2020 г.

Содержание

1	Обо	рудование	2
2	Зад	цачи	2
3	Опр	ределение индуктивности катушки	2
	3.1	Теория работы	2
	3.2	Ход работы	3
	3.3	Обработка данных	4
4	Гис	терезис	5
	4.1	Теория работы	5
	4.2	Ход работы	6
	4.3	Анализ данных	7
		4.3.1 Первая схема	7
		4.3.2 Ход работы	8
5	Ген	ератор Ван Дер Граафа	9
	5.1	Оборудование	9
	5.2	Задачи	9
	5.3	Измерение тока генератора	9
			9
			10
	5.4		11
			11
			12
	5.5	Оценка напряжений генератора	13
			13

	5.5.2 Ход работы
1	Оборудование
1	• Цифровой осциллограф Rigol со встроенным генератором синусоидального напряжения
	• ЛАТР
	• Понижающий трансформатор
ı	• Клемник для сборки электрических цепей
1	• Ферритовый сердечник
1	• Резистор с сопротивлением 100 мОм
1	• Резистор с сопротивлением 95 Ом
1	• Резистор с сопротивлением 792 кОм
1	• Конденсатор емкостью около 1 мкФ
,	• Толстая медная проволока
2	Задачи
ı	• Изготовить катушку индуктивности с ферритовым сердечником и измерить ее индуктивность
,	• Пронаблюдать петлю магнитного гистерезиса и измерить магнитные параметры материала сердечника: зависимость намагниченности и магнитной восприимчивости образца от поля, коэрцитивную силу и остаточную намагниченность.
3	Определение индуктивности катушки

3.1 Теория работы




Рис. 1: Схема измерения индуктивности. R — резистор сопротивлением 95 Ом, L — катушка, индуктивность которой требуется измерить, G — выход встроенного генератора осциллографа, U_1 и U_2 — напряжения, измеряемое на первом и втором каналах осциллографа. Земля у генератора и обоих входов осциллографа общая.

С генератора подается синусоидальный сигнал с амплитудой 12 В. В приближении, что резистор имеет только активное сопротивление, а катушка только реактивное можно рассчитать импеданс катушки $Z_L = i\omega L$ зная $U_1,\ U_2$ и R. Полный импеданс всей цепи равен $Z_\Sigma = R + i\omega L$. Тогда модули (и амплитуды) тока и напряжения в цепи связаны следующим образом: $U_0 = I_0 \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$. Также из этого легко найти модуль тангенса разности фаз между током и напряжением: $tan(\phi) = \frac{\omega L}{R}$. Измеряемое напряжение U_2 равно произведению величины тока в цепи на сопротивление R, из это получим связь между U_1 и U_2 : $\frac{U_1}{U_2} = \sqrt{1 + (\frac{\omega L}{R})^2}$, из которой можно найти индуктивность L. Из этого соотношения легко понять требования на величину сопротивления R и частоту ω : они должны быть такими, чтобы величина $\frac{\omega L}{R}$ заметно превышала единицу, иначе измерения будут неточными.

3.2 Ход работы

В первую очередь требовалось сделать катушку — намотать медную проволоку на ферритовый сердечник. Мы взяли уже намотанную катушку, измерили ее геометрические размеры. Катушка была намотана из толстой медной проволоки и состояла из 42 витков. Далее была собрана схема (1). С помощью осциллографа были измерены напряжения на катушке для токов на различных частотах, затем определены различные значения выражения $\frac{R}{2\pi}\sqrt{(\frac{U_1}{U_2})^2-1}$ при различных значениях частоты.

3.3 Обработка данных

По полученным точкам были построены прямые по МНК и взвешенному МНК, коэффициентом которых является искомая индуктивность катушки.




Рис. 2: На графике изображены две прямые: прямая, построенная по экспериментальным данным с помощью МНК и прямая, построенная с помощью взвешенного МНК

За основу был взят график, построенный по взвешенному МНК, так как при предыдущих измерениях индуктивности катушки получившийся результат лучше соотносился с заявленной индуктивностью и показателями точных приборов. Получившаяся индуктивность с учетом погрешностей:

$$L = 2.73 \pm 0.10 \text{M} \Gamma \text{H}$$

4 Гистерезис

4.1 Теория работы

Для получения картины магнитного гистерезиса необходимо собрать одну из следующих схем:




Рис. 3: Схема измерительной цепи с одной катушкой




Рис. 4: Схема измерительной цепи с двумя катушками

Принципиально схемы отличаются мало. В обеих ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) используется для питания схемы от сети и регулировки силы тока. Понижающий трансформатор нужен для повышения выходного тока и гальванической развязки схемы от сети. Резистор R_1 малого сопротивления $(0.1-1~\mathrm{Om})$ необходим для измерения силы тока, текущего через катушку, L(L1) – собственно катушка из медной проволоки, намотанная на образец. Сопротивление R (номиналом $240-800\ \mathrm{kOm}$) и конденсатор (емкостью в несколько микрофарад) образуют интегрирующую напряжение на катушке цепочку. Напряжение Vin₁, пропорциональное току через катушку и, соответственно, напряженности поля H в ней, и напряжение Vin_2 , пропорциональное интегралу напряжения на катушке и, следовательно потоку и индукции поля В через нее, подаются на два канала осциллографа. Далее, настроив коэффициенты усиления каналов осциллографа и напряжение на входе ЛАТРа можно получить на экране осциллографа изображение петли гистерезиса. Это изображение можно записать (например, на flesh накопитель) и перерисовать в координатах В(Н), получив в результате картину магнитного гистерезиса в образце. Связь напряженности поля Н и тока в цепи I находится по теореме о циркуляции: $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$, откуда $H = \frac{N_1 I}{\pi D}$, где N1 – число витков в первой катушке, D – средний диаметр тороидального сердечника. Связан с напряжением Vin_1 по закону $Oma: Vin_1 = R_1I$. Напряжение на катушке (первой или второй) по закону Фарадея пропорционально производной индукции поля B в сердечнике: $V=-\frac{d\Phi}{dt}=-SN_i\frac{dB}{dt}$. Здесь S – площадь поперечного сечения тороидального сердечника, N_i - число витков в катушке. Для того чтобы измерять сигнал пропорциональный индукции поля используется интегрирующая цепочка из сопротивления R емкости . Можно показать, что если постоянная времени цепочки RC значительно превышает период изменения сигнала (в данном случае это период колебания напряжения в сети электроснабжения равный 17 мс), то напряжение на конденсаторе Vin_2 равно $\frac{1}{RC}\int Vdt=\frac{1}{RC}SN_1B$. Тогда напряжение Vin_2 пропорционально индукции поля в образце.

4.2 Ход работы

В ходе работы были собраны обе схемы. Для второй схемы потребовалось намотать на исходную катушку вторую катушку из 56 витков. Провода для нее использовались тонкие, так как по данной катушке текли небольшие токи. Данные снимались с помощью цифрового осциллографа для дальнейшего анализа.

4.3 Анализ данных

4.3.1 Первая схема

Для первой схемы был получен один график петли гистерезиса, так как уже на малых напряжениях картина получалась искаженной.




Рис. 5: 4 проводная схема измерения малого сопротивления

4.3.2 Ход работы

В ходе работы с помощью мультиметра и блока питания с амперметром были измерены показания напряжения на образце в зависимости от заданной силы тока на блоке питания.




Рис. 6: Зависимость напряжения от тока на образце

С помощью была МНК построена прямая, коэффициент которой определяет искомое значение сопротивления образца $R=4.1\pm0.1~{
m KOm}$

5 Генератор Ван Дер Граафа

5.1 Оборудование

- Генератор Ван де Граафа
- Источник постоянного тока для питания электродвигателя
- Осциллограф
- Щуп для осциллографа 1 шт.
- Мультиметр
- Высоковольтный кабель для подключения к сфере генератора
- Провода для заземления

5.2 Задачи

- Определить напряжение пробоя воздуха
- Определить напряжение генератора Ван Дер Граафа по длине газового разряда в воздухе

5.3 Измерение тока генератора

5.3.1 Теория работы

Измерить ток генератора I. Для этого подключить к генератору мультиметр. Напряжение на генераторе задается источником питания. Провести измерения при различных скоростях вращения ленты (задается установкой напряжения на источнике питания).




Рис. 7: Схема измерения тока генератора

5.3.2 Ход работы

В ходе работы к генератору был подключен мультиметр, ток был измерен при разных напряжениях, подаваемых генератором.




Рис. 8: Зависимость напряжения от тока на генераторе

С помощью МНК была построена прямая, определяющая коэффициент пропорциональности (сопротивление): U=1.132I+2.393

5.4 Определение напряжения пробоя воздуха

5.4.1 Теория работы

Вернуть обратно малую заземленную сферу. Измерить период искрового разряда T при помощи осциллографа. Для измерения достаточно расположить осциллограф недалеко от генератора, период наводок на экране осциллографа совпадает с периодами искрового разряда. Следует избегать прямого подключения любых измерительных приборов к высоковольтному генератору.

Пренебрегая ёмкостью малой сферы, оценить ёмкость большой сферы генератора как $C=4\pi\epsilon_0 r$ где r – радиус сферы.

Измерить период искрового разряда T для различных расстояний между

сферами.

Полученные выше измерения позволяют оценить напряжение пробоя в зависимости от расстояния d между сферами: $E_{bd} = \frac{IT}{dC}$ Оценить погрешность измерений.

5.4.2 Ход работы

В ходе работы были измерены периоды искрового разряда T для разных расстояний при 2 сериях напряжений.




Рис. 9: Зависимость напряжения пробоя воздуха от расстояния между сферами

С помощью МНК была построена прямая, коэффициентом которой является напряженность пробоя воздуха $E_{bd}=23\pm3~{\rm kB/cm}$

5.5 Оценка напряжений генератора

5.5.1 Теория работы

Один из способов измерения больших напряжений – шаровые измерительные разрядники. Порядок измерений высоковольтных напряжений регламентируются в ГОСТ 17512-82 [1]. Напряжение пробоя газов сильно зависит от давления, состава газа и формы электродов. Пренебрегая тем, что сферы имеют различный диаметр, определить напряжение генератора для различных скоростей вращения ленты. Для различных расстояний между сферами d определить напряжение по Таблице 1. Для условий отличающихся от нормальных следует использовать поправочный коэффициент $k: U_{tr} = kU_{tab}$, где U_{tab} — значение разрядного напряжения определенное из Таблицы 1, $U_t r$ истинное значение напряжения. Для значений относительной плотности воздуха от 0.95 до 1.05 поправочный коэффициент k можно оценить как: $k=0.386\frac{P}{273+t}$ где давление P выражено в миллиметрах ртутного столба, а температура t в градусах Цельсия.

Сравнить полученные результаты с результатами из первой части работы.

5.5.2 Ход работы

В ходе работы на графике из предыдущей части была построена зависимость напряжения от расстояния предлагаемая Таблицой 1 На график добавилась прямая черного цвета, она соответствует зависимости, построенной по данным из Таблицы 1. Ее коэффициент наклона равен напряженности пробоя воздуха $E_{bd}=26~{\rm Kg/m}$. Как можно заметить, коэффициены прямых отличаются, но в пределах погрешности экспериментальных данных.




Рис. 10: Зависимость напряжения пробоя воздуха от расстояния между сферами